

Het belang van een goede pasvorm

Stofmaskers zijn het meest doeltreffend wanneer de randen van het stofmasker voor een goede afsluiting op het gelaat zorgen. Zodra deze afsluiting wordt verbroken, is bescherming niet langer vanzelfsprekend omdat besmette lucht door de openingen ingeademd kan worden.

Elke keer dat het 3M™ Aura™ 9300+Gen3 Serie Stofmasker wordt gedragen, dienen de pasinstructies te worden gevolgd.



Zorg ervoor dat uw gezicht gladgeschoren is. Stofmaskers mogen niet gedragen worden met stoppelbaardjes, baarden of andere gezichtsbehaaring op de plaats van afsluiting, omdat dit een goede afsluiting kan verhinderen.



1. Met de achterkant omhoog en met de lipjes de bovenste en onderste panelen scheiden.



2. Trek aan de kin- en neuslipjes tot de neusbeugel buigt zodat het stofmasker een cupvorm aanneemt. Zorg ervoor dat beide panelen volledig opgevouwen zijn.



5. Pak met de andere hand stuk voor stuk elke band vast en trek de banden over het hoofd.

6. Plaats de bovenste band op de kruin van het hoofd en de onderste band onder de oren. De banden mogen niet verdraaid zijn. Trek het bovenste en onderste paneel van het masker op hun plaats met de lipjes tot het masker goed zit. Zorg ervoor dat de panelen niet geplooid zijn en de lipjes plat zijn.

Vorm de neusbeugel rond neus en wangen voor een goede afsluiting

Zorg ervoor dat de panelen volledig opgevouwen zijn en de lipjes plat zijn

Het stofmasker moet op de juiste manier op het gezicht geplaatst worden door het ventiel vast te pakken en/ of de bovenste en onderste panelen van elkaar te scheiden met de lipjes



3. Blijf de lipjes vasthouden en houd het stofmasker met de geopende kant naar het gezicht toe en breng het aan op het gezicht.



7. Duw de neusbeugel met beide handen aan op de neus door deze schuin naar beneden aan te drukken. Dit zorgt ervoor dat hij nauw en perfect aansluit. Als u de neusbeugel met één hand aandrukt, zal het stofmasker mogelijk minder goed aansluiten. Gebruik daarom beide handen.

De bovenste band moet over de kruin lopen

De onderste band moet onderlangs de oren lopen
De banden mogen niet verdraaid zitten



4a. Masker MET VENTIEL - Houd met een hand de zijden van het ventiel vast om het masker op het gezicht te plaatsen.

4b. Masker ZONDER VENTIEL - Leg het masker in een hand met de open zijde naar het gezicht gekeerd.



8. Controleer de aansluiting van het masker op het gelaat voordat u zich in de werkruimte begeeft.

Procedure voor pasvormcontrole

1. Dek de voorkant van het masker af met beide handen.
- 2a. Masker ZONDER VENTIEL – krachtig UITADEMEN.
- 2b. Masker MET VENTIEL – krachtig INADEMEN.
3. Indien er lucht rond de neus lekt, past u de neusbeugel aan om het lekken te stoppen. Herhaal de bovenstaande pasvormcontrole.
4. Als er lucht lekt via de maskeraansluiting trekt u de hoofdbanden naar achteren langs het hoofd om het lekken te stoppen. Herhaal de pasvormcontrole.

Als u er NIET in slaagt om het masker goed te laten aansluiten, mag u de risicozone NIET betreden. Raadpleeg uw supervisor.